MASPRO

手回し充電テレビ･ラジオ シリコンケース　取扱説明書

SILICON CASE

HCTVR2-SC

適合機種
HCTVR2



手回し充電テレビ・ラジオを傷や汚れから
守るための専用ケースです。

MASPRO

項目	規格
材質	シリコン
質量（重量）	約65g
外観寸法	96（H）×170（W）×42（D）mm

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
●この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

使用上のご注意

●本製品は手回し充電テレビ･ラジオ専用です。他の製品には使用できません。
●本製品は手回し充電テレビ･ラジオの落下強度や防水性能を向上させるためのものではありません。
●本製品の加工や改造はしないでください。
●本製品に破損や亀裂が生じた場合は使用しないでください。
●本製品を装着する際は、ゴミや砂などの異物を取除いてください。手回し充電テレビ･ラジオが傷付く恐れがあります。
●本製品を直射日光や高温･多湿な環境に長時間さらさないでください。変色や変質することがあります。
●本製品を強い力で引っ張ると破損する恐れがあります。着脱の際は取扱いにご注意ください。
●手回し充電テレビ･ラジオに装着した際、本製品だけで持たないでください。装着した機器が落下する恐れがあります。
●本製品に汚れが付着した場合は、シンナーやベンジン、アルコールなどの溶剤は使用せず、柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
●本製品を乳幼児や小さなお子様の手の届く場所には、保管しないでください。

シリコンケースの装着方法

①手回し充電テレビ･ラジオの電源切換スイッチを「電源OFF」にします。

②手回し充電テレビ･ラジオのロッドアンテナ、スタンド、手回し充電ハンドルを収納し、ストラップを取付けている場合は、ストラップを取外してください。
　●ストラップはシリコンケース装着後、再度、取付けることができます。

③手回し充電テレビ･ラジオの向きに注意して、シリコンケースを装着します。

④手回し充電テレビ･ラジオに合わせ、シリコンケースの位置を調整します。



《装着イメージ》



マスプロ電工

本　社 〒470-0194　愛知県日進市浅田町上納80
技術相談 ナビダイヤル® **0570-091119**
固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**
受付時間　9～12時、13～17時（土･日･祝日、当社休業日を除く）
インターネット　www.maspro.co.jp

●製品向上のため　仕様･外観は変更することがあります。
●この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

2K57-944　YT(TK)-54-6944-1T
APR., 2025