MASPRO

トバセルLink

ワイヤレスディスプレイアダプター

屋内用

1920×1080 (60Hz)

初期設定不要

技術基準適合証明取得

取扱説明書
保証書付



送信機　受信機

WDAHD2

付属品

USBケーブル……2本
(Type-C−Type-A)

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

各部の名称

送信機　WDAHD2(T)



受信機　WDAHD2(R)



USBケーブル

（給電用）



接続方法

受信機の接続



① 受信機の給電端子に、付属のUSBケーブルを接続します。
② 受信機に接続したUSBケーブルを、モニターなどの入力機器のUSB端子、またはACアダプター※に接続します。
③ 受信機のHDMIコネクターを、モニターなどの入力機器のHDMI端子に接続します。

送信機の接続



① 送信機の給電端子に、付属のUSBケーブルを接続します。
② 送信機に接続したUSBケーブルを、パソコンなどの出力機器のUSB端子、またはACアダプター※に接続します。
③ 送信機のHDMIコネクターを、パソコンなどの出力機器のHDMI端子に接続します。

※ACアダプターは付属しておりません。別売のACアダプター(**PS10USBA**)、または市販の5V/1A以上の出力が可能なACアダプターをご使用ください。

ペアリング

送信機と受信機がペアリングされると、送信ボタンが点灯し、映像が出力されます。

プライベートモード

送信ボタンを1回押すと映像の出力を停止することができます。
再度押すことで、映像の出力を再開します。

映像が出力されないときは

本機は送信機と受信機が自動でペアリングされますが、映像が出力されないときは、ペアリング操作を行なってください。

① 受信ボタンを5秒以上押し続けます。
「**ペアリングタイムアウト90秒**」というメッセージがモニターなどの入力機器に表示されます。
② 送信ボタンを5秒以上押し続けます。
送信ボタンが高速点滅してペアリングが開始されます。
ペアリングが完了すると、送信ボタンが点灯します。

受信ボタン

表示状態（受信機）	動作状態
点灯	電源ON

送信ボタン

表示状態（送信機）	動作状態
点灯	ペアリング完了
点滅	ペアリング中
低速点滅	プライベートモード

使用上のご注意

- 本機は民生用機器のため、長時間の連続使用は推奨しておりません。6時間程度を目安に使用を一時中断してください。
- 同一空間で複数台使用した場合、電波干渉により接続が不安定になるなど、正常に動作しないことがあります。
- 付属のUSBケーブルは他の用途には使用しないでください。
- 本機は電力が不足すると正常に動作しないことがあります。モニターやパソコンなどのUSB端子から給電する場合、USB 3.0以上の端子を推奨します。
- 接続するすべての機器で本機の性能を保証するものではありません。
- 本機の使用中に発生したデータやプログラムの消失・破損は保証していません。
- 本機は人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、または機器やシステムなどへの組込みや使用は意図していません。これらの用途に本機を使用し、人身事故、社会的障害などが生じても当社ではいかなる責任も負いかねます。

商標について

- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 製品向上のため　仕様・外観は変更することがあります。
- この製品を廃棄する場合、排出する自治体のルールに従ってください。

規格表

項目	規格
最大解像度	1920×1080(60Hz)
伝送距離	最大50m(見通し距離)※1
使用周波数帯域	5GHz帯 ※2
HDCP	v1.4対応
使用温度範囲	0～+40℃
電源	DC5V/1A ※3
消費電力	送信機・受信機・・・各3W(最大)
外観寸法	送信機・受信機 17(H)×50(W)×44(D)mm (コネクター部含まず)
USBケーブル長	約0.9m(コネクター部含まず)
質量(重量)	送信機:約25g 受信機:約30g

※1 使用環境により距離は短くなる場合があります。
※2 本機は、5GHz帯の電波を使用しているため、屋外では使用しないでください。
※3 ACアダプターは付属しておりません。別売のACアダプター(**PS10USBA**)、または市販のDC5V/1A以上の出力が可能なACアダプターをご使用ください。

2KS8-111
FT(TK)-68-7111-2T
AUG., 2026

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例 ⃠ 禁止の行為を示しています。 ❗ 行為を強制したり、指示したりする内容を示しています。

⚠警告

- ●本機や付属品などを包装しているポリ袋は、お子様の手の届く場所に放置しないでください。飲込むと窒息し、死亡の原因となります。
- ●USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、物や扉などで挟んだり、熱器具に近付けたりしないでください。ケーブルが破損して、火災・感電の原因となります。ケーブルが傷んだ場合（芯線の露出や断線など）、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ⃠ ●本機の内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。
- ●本機は、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。
  - ・押入れ・本箱・天井裏など、風通しの悪い狭いところに押し込む。
  - ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりする。
  - ・布や布団でおおったり、包んだりする。
- ●本機を分解したり、改造したりしないでください。また、内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご連絡ください。

⚠警告

- ●本機に水をかけたり、ぬらしたりしないでください。本機の上に水や薬品の入った容器を置かないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- ⃠ ●本機や本機の近くで、マニキュア・除光液などの揮発性液体を使用しないでください。本機の内部に入って引火すると火災の原因となります。
- ●ぬれた手で、ACアダプターを抜差ししないでください。感電の原因となります。

- ●万一、本機の内部に、異物や水が入った場合、本機を接続されている機器から取外し、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ❗ ●万一、本機を落としたり、破損したりした場合、接続されている機器から取外し、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに接続されている機器から取外し、販売店にご連絡ください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。

⚠注意

- ●本機は、湿気やほこりの多い場所、調理台や加湿器の近くなど、油煙や湯気などが当たるような場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ⃠ ●本機は、温室やサンルームなどの、高温で湿度の高い所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●USBケーブルを本機から抜くときは、ケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずコネクターを持って抜いてください。

- ●本機を移動させる場合、必ずUSBケーブルを本機から抜いてください。ケーブルが傷つくと、火災・感電の原因となることがあります。
- ❗ ●お手入れのときや、長期間、使用しないときは、安全のため、必ず本機を接続されている機器から取外してください。感電や火災の原因となることがあります。

ワイヤレスディスプレイアダプター保証書 MODEL WDAHD2 持込修理

お客様ご住所 TEL. – –	
★お客様お名前	様
★保証期間（販売店記入欄） お買上げ日 年 月 日から	1年間
★販売店名・住所（販売店記入欄） TEL. – –	

★印の欄にご記入のない場合には保証サービスの提供ができません。本書は再発行いたしません、紛失しないよう大切に保管してください。

＝マスプロ電工株式会社＝

本　社　〒470-0194　愛知県日進市浅田町上納80

技術相談　ナビダイヤル　**0570-091119**

固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます

IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは **052-805-3366**

受付時間　9～12時、13～17時（土・日・祝日、当社休業日を除く）

インターネット　www.maspro.co.jp

本保証書は、当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

1. 店舗購入の場合、故障した本製品（以下「修理品」）、付属品、ご購入日を証明できる書類（領収書など）、および本保証書を、購入した店舗にお持込みください。
   通信販売での購入の場合、修理品、付属品、ご購入日が確認できる書類、本保証書、および修理サービス申込書（弊社ウェブサイトからダウンロード）を、弊社修理係に直接ご送付ください。
2. お申込み後、弊社の選択により無償修理または無償で新品代替交換（以下「無償修理など」）いたします。
   なお、次の場合、無償修理などの対象となりません。
   - 必要な各書類の提示がない、または書類の字句が書換えられた場合
   - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、戦争、暴動、テロ行為、破壊行為、公害、塩害、ガス害、異常電圧、またはこれらに類する原因による故障および損傷
   - ご使用上の誤りによる故障および損傷
   - 不当な修理や改造による故障および損傷
   - お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
   - 他の機器などにより誘発された故障および損傷
   - 特殊な環境下（例えば車両・船舶への搭載など）で使用されたときの故障および損傷
   - 設置工事、施工の不備によって生じた故障および損傷
   - 消耗部品の交換
   - 日本国外で購入もしくは使用された機器の故障および損傷
   - その他、上記に準じた理由により無償修理などが適切ではないと弊社が判断した場合
3. 店舗への持込費用、または弊社修理係へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。
4. 適切な梱包のうえ、受渡しの確認ができる手段（宅配など）でご送付ください。弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 無償修理などを行なった場合、本製品は原則として工場出荷状態でご返却いたします。
6. お客様が弊社の保証サービスに関連して弊社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、お客様は現実に発生した直接かつ通常の損害に限り弊社に請求できるものとします。
   弊社が負担する損害賠償の総額は、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
7. 修理品に貼付けられたシール、装飾品、塗装、および刻印などについて弊社は責任を負いません。
8. 製品の故障によって発生した設置工事費、人件費など、および故障により製品を使用できないことによる逸失利益、代替品の費用などの損害については、弊社は一切の費用負担を行いません。
9. 交換の場合、交換された製品・部品の所有権は弊社に譲渡されます。
10. 交換または修理完了後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日、または製品引き渡し後6か月の満了日のいずれかの長い方とします。
11. お客様宛に送付した本製品が宛先不明などの理由により弊社に返送され、弊社の通知後1か月経過しても回答がない場合、お客様が本製品の所有権を弊社へ移転することに同意したものとみなします。
12. 弊社が無償修理などの手段として代替品との交換を選択した場合に、修理品と同等またそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただくことがあります。
13. 譲渡品、中古品、転売品（オークション購入などを含む）については、この規定に記載される保証の適用範囲外とします。
14. 本製品の修理期間中、代替機器の提供は行いません。
15. 本製品の出張修理は行いません。
16. 本保証サービスは、日本国外からは利用できません。